

COLLET CHUCKS

for the collets DIN 6499 (ER)

SPANNFUTTER

für Spannzangen DIN 6499 (ER)

KLEŠTINOVÉ UPÍNAČE

pro kleštiny DIN 6499 (ER)

pre-balanced/vorgewuchtet/předvyváženo

0,005
page 39

Collets - page 29
Spannzangen - Seite 29
Kleštiny - str. 29

Wrench - page 31
Schlüssel - Seite 31
Klíče - str. 31



Note: The execution DIN 69871-A is delivered with the standard ER nut.
Wrenches are not included.

Notiz: Durchführung DIN 69871-A wird mit der Standardmutter ER geliefert.
Die Schlüssel sind nicht mitgeliefert.

Poznámka: Provedení DIN 69871-A se dodává se standardní matičí ER.
Klíče nejsou součástí dodávky.

DIN 69871-A

Order No. Bestell-Nr. Katalogové číslo	Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	Chucking capacity Spannbereich Rozsah upínání	D mm	L mm	Wrenche Schlüssel Klíč
518 009 - 01	30xER16	1÷10	28	60	591 048 - 02
518 009 - 02	30xER25	1÷16	42	60	591 048 - 03
518 009 - 03	30xER32	2÷20	50	70	591 048 - 04
591 027 - 01	40xER16	1÷10	28	63	591 048 - 02
591 027 - 25	40xER16 - 100	1÷10	28	100	591 048 - 02
591 027 - 26	40xER16 - 160	1÷10	28	160	591 048 - 02
591 027 - 02	40xER25	1÷16	42	60	591 048 - 03
591 027 - 27	40xER25 - 100	1÷16	42	100	591 048 - 03
591 027 - 28	40xER25 - 160	1÷16	42	160	591 048 - 03
591 027 - 03	40xER32	2÷20	50	70	591 048 - 04
591 027 - 29	40xER32 - 100	2÷20	50	100	591 048 - 04
591 027 - 30	40xER32 - 160	2÷20	50	160	591 048 - 04
591 027 - 04	40xER40	3÷26	63	80	591 048 - 05
591 027 - 31	40xER40 - 100	3÷26	63	100	591 048 - 05
591 027 - 32	40xER40 - 160	3÷26	63	160	591 048 - 05
591 027 - 33	50xER16 - 100	1÷10	28	100	591 048 - 02
591 027 - 34	50xER16 - 160	1÷10	28	160	591 048 - 02
591 027 - 35	50xER25 - 100	1÷16	42	100	591 048 - 03
591 027 - 36	50xER25 - 160	1÷16	42	160	591 048 - 03
591 027 - 05	50xER32	2÷20	50	70	591 048 - 04
591 027 - 37	50xER32 - 100	2÷20	50	100	591 048 - 04
591 027 - 38	50xER32 - 160	2÷20	50	160	591 048 - 04
591 027 - 06	50xER40	3÷26	63	80	591 048 - 05
591 027 - 39	50xER40 - 100	3÷26	63	100	591 048 - 05
591 027 - 40	50xER40 - 160	3÷26	63	160	591 048 - 05

COLLET CHUCKS

for the collets DIN 6499 (ER)

SPANNFUTTER

für Spannzangen DIN 6499 (ER)

KLEŠTINOVÉ UPÍNAČE

pro kleštiny DIN 6499 (ER)

pre-balanced/vorgewuchtet/předvyváženo

0,005
page 39

Collets - page 29
Spannzangen - Seite 29
Kleštiny - str. 29

Sealing-rings - page 30
Dichtscheiben - Seite 30
Těsnící kroužky - str. 30

Wrench - page 31
Schlüssel - Seite 31
Klíče - str. 31



Note: The execution DIN 69871-AD is delivered with the ERC nut. This nut is relevant for the collet with coolant through.
Wrenches and sealing-rings are not included.

Notiz: Durchführung DIN 69871-AD wird mit der Spannmutter ERC geliefert. Es ist für innere Kühlung bestimmt.
Die Schlüssel und die Dichtscheiben sind nicht mitgeliefert.

Poznámka: Provedení DIN 69871-AD se dodává s matičí ERC. Je určeno pro vnitřní chlazení. Klíče a těsnící kroužky nejsou součástí dodávky.

DIN 69871-AD

Order No. Bestell-Nr. Katalogové číslo	Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	Chucking capacity Spannbereich Rozsah upínání	D mm	L mm	Wrenche Schlüssel Klíč
518 109 - 01	30xER16	1÷10	28	65	591 048 - 02
518 109 - 02	30xER25	1÷16	42	65	591 048 - 03
518 109 - 03	30xER32	2÷20	50	75	591 048 - 04
507 109 - 01	40xER16	1÷10	28	68	591 048 - 02
507 109 - 02	40xER16 - 100	1÷10	28	105	591 048 - 02
507 109 - 03	40xER16 - 160	1÷10	28	165	591 048 - 02
507 109 - 04	40xER25	1÷16	42	65	591 048 - 03
507 109 - 05	40xER25 - 100	1÷16	42	105	591 048 - 03
507 109 - 06	40xER25 - 160	1÷16	42	165	591 048 - 03
507 109 - 07	40xER32	2÷20	50	75	591 048 - 04
507 109 - 08	40xER32 - 100	2÷20	50	105	591 048 - 04
507 109 - 09	40xER32 - 160	2÷20	50	165	591 048 - 04
507 109 - 10	40xER40	3÷26	63	85	591 048 - 05
507 109 - 11	40xER40 - 100	3÷26	63	105	591 048 - 05
507 109 - 12	40xER40 - 160	3÷26	63	165	591 048 - 05
521 109 - 01	50xER16 - 100	1÷10	28	105	591 048 - 02
521 109 - 02	50xER16 - 160	1÷10	28	165	591 048 - 02
521 109 - 03	50xER25 - 100	1÷16	42	105	591 048 - 03
521 109 - 04	50xER25 - 160	1÷16	42	165	591 048 - 03
521 109 - 05	50xER32	2÷20	50	75	591 048 - 04
521 109 - 06	50xER32 - 100	2÷20	50	105	591 048 - 04
521 109 - 07	50xER32 - 160	2÷20	50	165	591 048 - 04
521 109 - 08	50xER40	3÷26	63	85	591 048 - 05
521 109 - 09	50xER40 - 100	3÷26	63	105	591 048 - 05
521 109 - 10	50xER40 - 160	3÷26	63	165	591 048 - 05