

END MIL HOLDERS

for cutters with cylindrical shank
and weldon flat DIN 1835-B

FRÄSERAUFNAHMEN

für Fräser mit Zylinderschaft
und Mitnahmeffläche DIN 1835-B

DRŽÁKY PRO UPÍNÁNÍ FRÉZ

s válcovou stopkou s ploškou DIN 1835-B

0,01/3d
page 39



DIN 1835-B



Order No. Bestell-Nr. Katalogové číslo	Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	d H4 mm	D mm	L mm	
591 035 - 01	20x4	4	20	90	M4
591 035 - 02	20x5	5	20	90	M5
591 035 - 03	20x6	6	20	90	M6
591 035 - 04	20x8	8	20	90	M6
591 035 - 05	20x10	10	20	90	M6
591 035 - 06	20x12	12	20	90	M6
591 035 - 07	20x4	4	20	130	M4
591 035 - 08	20x5	5	20	130	M5
591 035 - 09	20x6	6	20	130	M6
591 035 - 10	20x8	8	20	130	M6
591 035 - 11	20x10	10	20	130	M6
591 035 - 12	20x12	12	20	130	M6
591 035 - 13	25x14	14	25	100	M6
591 035 - 14	25x16	16	25	100	M6
591 035 - 15	25x14	14	25	150	M6
591 035 - 16	25x16	16	25	150	M6

COLLET CHUCKS

for the collets DIN 6499 (ER)

SPANNFUTTER

für Spannzangen DIN 6499 (ER)

KLEŠTINOVÉ UPÍNAČE FRÉZ

pro kleštiny DIN 6499 (ER)

0,005
page 39

Collets - page 29
Spannzangen - Seite 29
Kleštiny - str. 29

Wrench - page 31
Schlüssel - Seite 31
Klíče - str. 31



DIN 1835-B



Order No. Bestell-Nr. Katalogové číslo	Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	Chucking capacity Spannbereich Rozsah upínání	D mm	D ₁ mm	L mm	Wrench Schlüssel Klíč
591 027 - 41	16xER11	1÷6	16	19	120	591 048 - 01
591 027 - 42	16xER11	1÷6	16	19	180	591 048 - 01
591 027 - 43	25xER16	1÷10	25	28	140	591 048 - 02
591 027 - 44	25xER16	1÷10	25	28	180	591 048 - 02

Note: Wrench is not included.

Notiz: Der Schlüssel ist nicht mitgeliefert.

Poznámka: Klíč není součástí dodávky.